

Montageanleitung

Mounting instructions



Lenkererhöhungen
Risers

29934

Passend für / fits for:
BMW R 1800 2020 →
BMW R 1800 C 2020 →



**Lieferumfang:**

- 2x Lenkererhöhungen (1)
- 4x Innensechskantschrauben M8x50 (2)
- 4x Schraubenkappen
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Hinweis: Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsslauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern.

**Content of delivery:**

- 2x handlebar risers (1)
- 4x allen bolts M8x50 (2)
- 4x screw covers
- 1x product certificate
- 1x mounting instructions

Advice: Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

Montageanleitung

Mounting instructions



