

# www.mhornig.de

## Montagevorschlag Kennzeichenhalter verstellbar Art. Nr. 18-28 und 18-28R13

### Proposal adjustable mounting plate holder Item No. 18-28 and 18-28R13

Montage der 3 Hülzen: siehe Video (R1300)  
Assembly of the 3 spacer: see video (R1300)



Von hinten gesehen. Seen from behind.  
Befestigung: 3 x Schraube M5 x 16  
(18-28R13 3 x Schraube M5 x 20 + Hülzen)  
Grundsätzlich reicht die Befestigung mit 2 Schrauben (oben).  
Fixing: 3 Screws M5 x 16  
(18-29R13 3 Screws M5 x 20 + spacer)  
Basically, the attachment is enough with 2 screws  
Unten nur zum Verbinden der 2 Teile.  
At the lower end only to connect the two parts.  
1 x M5x12 + 3 Unterlegscheiben  
(8er/6er/5er)  
1 x M5x12 + 3 washers (8/6/5)

Bei einigen Original-Anschraubpunkten am Motorrad sind Spreizmuttern für Blechschrauben vorhanden. Diese müssen entfernt werden (können einfach rausgedrückt werden).

Some original screw-on points on the motorcycle have expansion nuts for tapping screws. These must be removed. They can simply be pushed out.



Verwenden Sie bei der **F900GS**

Oben 2x M5 x 35

Mitte 1x M5 x 30

Use on the **F900GS**

Above 2x M5 x 35

Center 1x M5 x 30