

Motorradzubehoer Hornig GmbH

Montageanleitung Lenkererhöhung / Installation instruction handlebar risers
Art. Nr. / Part no. LA0391275

F750GS



Lenker Demontage: Lösen der Verschraubung des Lenkers
Dismantlement of the handlebar: Remove the handlebar screws

Montage des Lenkers mit Art. Nr. LA0391275 / *Mounting of the handlebar with LA0391275:*

Einsetzen der Erhöhungen (25 mm) / *Insert the handlebar risers (25mm)*

Den Lenker anschließend in die Aufnahmen der Adapter (Lenkererhöhungen) einlegen und die original Klemmböcke von oben mit den beiliegenden Schrauben M8 x 60 (8.8) befestigen.
Then place the handlebar in the adapters (handlebar risers) and fix the original clamp blocks from above using the enclosed screws M8 x 60 (8.8).

Anzugsdrehmoment der Schrauben maximal: 21 Nm.
Tightening torque of the screws: max. 21 Nm

Schlagen Sie den Lenker nach vollendeter Montage voll in beide Richtungen ein, achten Sie dabei darauf, dass alle Leitungen und Züge auch bei vollem Lenkeinschlag noch Spiel besitzen. *After completing the assembly, steer the handlebar completely in both directions, making sure that all cables are still in play, even with full steering lock.*

Allgemeiner Hinweis:

Für unsachgemäße und nicht fachmännische Montage, sowie der Verwendung anderer als hier beschriebenen Teile und Schrauben, übernehmen wir keine Haftung.

General remark:

We assume no liability for improper and non-professional assembly, as well as the use of parts and screws other than those described here.

Mit ABE Typ LA

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. *This manual is written according to our current knowledge. Legal claims for correctness do not exist. Subject to technical modifications.*