

Variogelenk für Sozius-Fußrasten



Das Gelenk ist die Aufnahme der Fußrastentieferlegung. Das Gelenk wird wie die originale Fußraste am Motorrad montiert, an das Gelenk wird der Versatz angeschraubt, der alle 45 Grad einrasten kann und an die Versatz-Platte wird die Fußraste angeschraubt. Es passen nur unsere Super Grip Fußrasten oder unsere Racing Fußrasten, die originalen Fußrasten können nicht verwendet werden. Die komplette Fußrastenverlegung sehen Sie im Bild 2 und 3. Das Gelenk ist silber eloxiert, mit ABE.

Passend für:

BMW RnineT

BMW RnineT Scrambler

BMW RnineT Urban G/S

BMW RnineT Pure & /5

Nicht für BMW RnineT Racer!

Lieferumfang: 1 Satz.

Art-Nr.: 051 02 06 10

47,90 EUR

Variogelenk für Sozius-Fußrasten (für links und rechts)

Weitere Ansichten:

